

Przygotowaliśmy tę listę ostrzeżeń, aby pomóc Ci bezpiecznie korzystać z naszego produktu. Została ona opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej, a dokładnie na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (tzw. GPSR).

Rozporządzenie to zostało stworzone po to, aby lepiej chronić użytkowników przed możliwymi zagrożeniami związanymi z codziennym użytkowaniem różnych produktów. Zadbaliśmy o to, by wszystkie informacje były jasne, proste i zrozumiałe – także dla osób starszych czy z ograniczoną sprawnością. Dzięki temu łatwiej unikniesz sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA LOKÓWEK I LOKÓWKO-SUSZAREK

Przed użyciem lokówki lub lokówko-suszarki zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym:

- **Urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur** – zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania. Unikaj kontaktu z twarzą, skórą i oczami, aby nie dopuścić do oparzeń.
- **Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru**, nawet na krótką chwilę.
- **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** – nie korzystaj z niego w wannie, pod prysznicem ani nad umywalką wypełnioną wodą.
- **Nie zanurzaj lokówki/lokówko-suszarki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach.**
- **Odłącz urządzenie od zasilania po każdym użyciu** oraz przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- **Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami** – grozi to porażeniem prądem.
- **Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone** – np. jeśli przewód, wtyczka, obudowa lub przełączniki są uszkodzone.
- **Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem** – nie owijaj go wokół urządzenia, nie ciągnij za niego i nie zaginaj ostro.
- **Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych** – wysokie temperatury mogą je zapalić.
- **Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem** – urządzenie służy wyłącznie do stylizacji włosów.
- **Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych (jeśli występują)** – może to prowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.**
- **Trzymaj urządzenie z dala od dzieci** – nie jest to zabawka. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.
- **Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia** – w przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowego działania urządzenia. Zaniedbanie środków ostrożności może skutkować obrażeniami, uszkodzeniem sprzętu lub stratami materialnymi. Korzystaj z urządzenia odpowiedzialnie, dbając o swoje zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia.