

Przygotowaliśmy tę listę ostrzeżeń, aby pomóc Ci bezpiecznie korzystać z naszego produktu. Została ona opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej, a dokładnie na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (tzw. GPSR).

Rozporządzenie to zostało stworzone po to, aby lepiej chronić użytkowników przed możliwymi zagrożeniami związanymi z codziennym użytkowaniem różnych produktów. Zadbaliśmy o to, by wszystkie informacje były jasne, proste i zrozumiałe – także dla osób starszych czy z ograniczoną sprawnością. Dzięki temu łatwiej unikniesz sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MŁYNKÓW DO KAWY

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie młynka do kawy, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- **Używaj młynka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem** – tylko do mielenia ziaren kawy. Nie stosuj do mielenia orzechów, przypraw, cukru ani produktów wilgotnych.
 - **Przechowuj urządzenie z dala od dzieci** – zarówno podczas użytkowania, jak i przechowywania. Młynek nie jest zabawką.
 - **Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do komory mielenia**, zwłaszcza podczas pracy urządzenia – grozi to poważnym urazem lub uszkodzeniem sprzętu.
-

2. DLA MŁYNKÓW ELEKTRYCZNYCH:

- **Nie uruchamiaj młynka bez pokrywy lub przy otwartej komorze mielenia** – może dojść do rozrzużenia zawartości lub kontaktu z wirującymi elementami.
 - **Przed czyszczeniem, napełnianiem lub opróżnianiem młynek zawsze odłącz od zasilania.**
 - **Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową.** W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - **Nie zanurzaj podstawy młynka ani przewodu w wodzie lub innych cieczach.** Czyść tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
 - **Nie przeciążaj młynka** – długie, nieprzerwane cykle mielenia mogą prowadzić do przegrzania silnika. Stosuj się do zaleceń odnośnie czasu pracy.
-

3. DLA MŁYNKÓW RĘCZNYCH:

- **Podczas mielenia trzymaj młynek stabilnie, najlepiej na twardej i równej powierzchni.** Unikaj silnego dociskania lub szarpania korbką.
 - **Nie używaj młynka, jeśli jakikolwiek element jest obłuzowany, pęknięty lub zdeformowany.**
 - **Regularnie czyść młynek, usuwając pozostałości kawy** – zalegające resztki mogą wpływać na smak i sprawność urządzenia.
-

4. INNE ZALECENIA:

- **Nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać młynka.** Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
- **Nie przechowuj młynka w miejscach wilgotnych** ani w pobliżu źródeł ciepła – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub korozji.
- **Upewnij się, że wszystkie elementy (np. pojemnik na kawę, pokrywka, korbka) są poprawnie zamocowane przed użyciem.**

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowego działania urządzenia. Zaniedbanie środków ostrożności może skutkować obrażeniami, uszkodzeniem sprzętu lub stratami materialnymi. Korzystaj z urządzenia odpowiedzialnie, dbając o swoje zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia.