



Ogólne uwagi dotyczące użytkowania **kabli USB**

Kabli USB należy używać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do którego zostają one podłączane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania :

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Unikać kontaktu z wodą oraz nie używać produktu w warunkach dużej wilgotności.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Nie rozciągać/zaginać przewodu oraz unikać nacisku na wtyk w momencie podłączenia do jakiegokolwiek gniazda.
- Unikać spania lub siedzenia na przewodzie lub złączu do ładowania.
- Jeśli bezpieczna praca z kablem nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Należy wziąć pod uwagę wytyczne w instrukcjach obsługi urządzeń, do których przyłączamy kabel

ANKER

Dystrybutor:

CSI S.A.

ul. Jasnogórska 69 ; 31-358 Kraków ; mail: biuro@csi.pl ; telefon: (+48) 12 323 62 00

SERWIS :

mail: rma@csi.krakow.pl ; telefon: (+48) 12 323 62 10