

# Instrukcja obsługi słuchawek soundcore AeroFit (A3872)

## APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby korzystać z dźwięku przestrzennego 3D, konfiguracji oprogramowania sprzętowego oraz innych funkcji. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, przeinstaluj ją lub zaktualizuj do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi.

## PRZEGLĄD




## UŻYTKOWANIE



Wyjmij słuchawki z etui do ładowania, a następnie załóż zaczepy słuchawek na małżowiny uszne, aby słuchawki znajdowały się w odpowiednim położeniu.

## ŁADOWANIE

Pamiętaj o usunięciu naklejek izolujących ze słuchawek przed pierwszym użyciem.




1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.
- W pełni wysusz słuchawki i złącze ładowania USB-C przed ładowaniem.

### Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Słuchawki: Gdy bateria będzie bliska rozładowania, usłyszysz sygnał dźwiękowy.


Etui do ładowania: Wskaźnik LED 1 zostanie podświetlony na 3 sek., a następnie zgaśnie.

## WŁĄCZANIE I PAROWANIE



Po zdjęciu naklejek izolujących ze słuchawek odłóż słuchawki do etui do ładowania, a następnie przyciśnij przycisk resetu w celu aktywacji parowania Bluetooth. Możesz także sparować słuchawki, zamykając i otwierając pokrywę etui po odłożeniu słuchawek do etui. Podczas pierwszego łączenia na następnym etapie słuchawki automatycznie włączą się i przejdą do trybu parowania Bluetooth. Wybierz opcję „**soundcore AeroFit**” na liście Bluetooth na urządzeniu. Podczas parowania wskaźniki LED na etui do ładowania zaczną migać sekwencyjnie. Po sparowaniu wskaźniki LED na etui pozostaną podświetlone na 2 sek., a następnie zgasną.


Po nawiązaniu połączenia słuchawki będą łączyły się z urządzeniem automatycznie po każdym otwarciu etui do ładowania, chyba że zostaną usunięte z historii parowania na urządzeniu.



Aby połączyć słuchawki sparowane z urządzeniem z innym urządzeniem, wykonaj poniższe kroki:

1. Odłóż słuchawki do etui do ładowania.
2. Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk resetu, aż wskaźniki LED na etui do ładowania zaczną migać sekwencyjnie.
3. Wybierz opcję „**soundcore AeroFit**” na liście Bluetooth na nowym urządzeniu.


PODWÓJNE OPCJE ŁĄCZNOŚCI



Aby połączyć słuchawki z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, otwórz aplikację soundcore, przejdź do menu ustawień, po czym wybierz kolejno opcje Podwójne połączenia > Włącz podwójne połączenia > Połącz z nowym urządzeniem.


\*Funkcja jest domyślnie wyłączona.

STEROWNIE DOTYKOWE




		Tyb TWS	Tryb mono
	Odtwarzanie/wstrzymanie	Dwukrotne dotknięcie (R)	Dwukrotne dotknięcie
	Poprzedni utwór	Personalizacja aplikacji soundcore	Personalizacja aplikacji soundcore
	Następny utwór	Dwukrotne dotknięcie (L)	
	Odebranie/zakończenie połączenia	Dwukrotne dotknięcie (L/R)	Dwukrotne dotknięcie (L/R)
	Odrzucenie połączenia	Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek. (L/P)	Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek.
	Zwiększenie głośności	*Włączenie aplikacji soundcore	*Włączenie aplikacji soundcore
	Zmniejszenie głośności	*Włączenie aplikacji soundcore	
	Aktywacja asystenta głosowego	*Włączenie aplikacji soundcore	*Włączenie aplikacji soundcore

WYŁĄCZANIE



Aby wyłączyć, odłóż słuchawki douszne do etui do ładowania i zamknij je.  
Słuchawki douszne automatycznie wyłączą się po 30 minutach, jeśli nie będą połączone.  
Okres można dostosować w aplikacji soundcore.





RESET







Jeśli słuchawki nie mogą prawidłowo sparować się ze sobą lub z innymi urządzeniami, zresetuj je.  
Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Przyciśnij i przytrzymaj przez 10 sek. przycisk resetu na etui do ładowania, aż wskaźniki LED na etui do ładowania zaczną migać sekwencyjnie. Następnie wskaźniki pozostaną


włączone przez 5 sek. To znak, że udało Ci się zresetować słuchawki.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED

Dioda stanu	Poziom naładowania baterii
LED 1-3 WŁ. 	> 70%
LED 1-2 WŁ. 	30% - 70%
LED 1 WŁ. 	5% - 30%
LED 1 miga 	< 5% (wymaga ładowania)

Dioda stanu	Poziom naładowania baterii podczas ładowania
LED 1 pulsuje 	< 30%
LED 1 wł., LED 2 pulsuje 	30% - 70%
LED 1 i LED 2 wł., LED 3 pulsuje 	70% - 95%
LED 1-3 stałe białe podświetlenie przez 10 sek. 	100%

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO



Zostaniesz poinformowany(-a), gdy zostanie wykryta nowa wersja oprogramowania, gdy podłączysz słuchawki do aplikacji. Upewnij się, że słuchawki są umieszczone w etui do ładowania, a etui pozostaje otwarte do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. Podczas aktualizacji dopilnuj, aby słuchawki były ładowane i nieużywane.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V ±1.2A
Wyjście	5 V ± 0,5 A (0,25 A ma złącze)
Pojemność akumulatora	85 mAh × 2 (słuchawka), 750 mAh (etui do ładowania)
Czas ładowania	1 godz. (słuchawki), 2 godz. (etui do ładowania:)
Moduł sterujący	Głośnik dynamiczny 14 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz – 20 kHz
Impedancja	11Ω
Klasa wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX7

Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	10 m / 33 st.
Maks. głośność	89dB

**Znak certyfikatu A3872 SGS**



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material

