




Anker PowerConf Instrukcja obsługi

W skrócie




1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Przycisk zmniejszenia głośności
3. Przycisk wyciszenia
4. Przycisk połączenia
5. Przycisk zwiększenia głośności
6. Dioda LED (status)
7. Dioda LED (zasilanie)

8. Przycisk zasilania
9. Przycisk Bluetooth
10. Dioda LED (Bluetooth)
11. Port USB (Type-A) dla ładowania (zewnętrznego)
12. Port wyjścia audio
13. Port USB (Type-C) dla ładowania (urządzenia)


Połączenie




a) Połączenie z Twoim PC przy użyciu przewodu USB



b) Połączenie z Twoim PC lub bezprzewodowym urządzeniem poprzez parowanie Bluetooth

Urządzenie uruchomione pierwszy raz przejdzie automatycznie w tryb parowania Bluetooth.



	Naciśnij	Uruchomienie trybu parowania Bluetooth
	Świeci niebiesko (miga)	Trwa parowanie Bluetooth
	Świeci niebiesko (stałe)	Połączony przez Bluetooth





- Podczas każdego uruchomienia, połączenie z ostatnio połączonym urządzeniem zostanie nawiązane automatycznie jeśli urządzenie będzie znajdować się w zasięgu i będzie dostępne
- Aby rozłączyć Bluetooth naciśnij przycisk Bluetooth ponownie

Włączanie / wyłączanie

Aby uruchomić naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania przez 2 sekundy. Doda LED sygnalizująca status zaświeci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zgaśnie. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiania przez 2 sekundy.







Dioda LED (zasilanie)

	Biała (stale świecąca)	Włączone zasilanie
	Nieświecąca	Wyłączone zasilanie



- Po podłączeniu do komputera uruchomi się automatycznie
- Wyłączenie nastąpi automatycznie po 30 minutach w przypadku nieaktywności lub niepodłączonego urządzenia

Sterowanie przyciskami


	Wciśnij i trzymaj	Zwiększ / zmniejsz głośność
	Wciśnij	Odbierz / Zakończ połączenie
	Wciśnij i trzymaj przez 2 sekundy	Odrzuć połączenie
	Wciśnij	Wycisz lub przywróć mikrofon
	Wciśnij	Odtwórz / Zatrzymaj muzykę

Dioda LED (status)

Świeci się na biało przez 2 sekundy	Połączono z komputerem przez USB
Pulsuje na zielono	Nadchodzące połączenie
Świecąca częściowo na niebiesko	Wykryto źródło dźwięku
Świecąca się na niebiesko zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie	Zwiększanie / zmniejszanie głośności
Zmienia się na czerwoną	Wyciszenie
Świeci się na zielono	Naciśnij przycisk zasilania by sprawdzić poziom baterii

Ładowanie


a) ładowanie urządzenia



Dioda LED (zasilanie)

Stale świecąca na czerwono	W trakcie ładowania
Stale świecąca na biało	Urządzenie w pełni naładowane
Migająca na czerwono	Niski stan poziomu baterii


a) ładowanie urządzenia zewnętrznego



- Jeśli urządzenie wyłączono lub jest w trakcie ładowania to urządzenie zewnętrzne nie będzie ładowane
- Jeśli poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 30%, prąd dla ładowania zewnętrznego wyniesie 5V $\overline{\text{---}}$ 1A, jeśli mniejszy niż 10% ładowanie zewnętrzne nie zostanie uruchomione.


Wyjście Audio

Podłącz urządzenie do zewnętrznego głośnika poprzez gniazdo AUX za pomocą przewodu AUX (nie dołączony w zestawie). Odtwarzanie dźwięku przez głośnik nastąpi automatycznie.



Aplikacja Soundcore

Pobierz aplikację Soundcore dla aktualizacji oprogramowania urządzenia.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.





Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specyfikacja techniczna



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Prąd ładowania (input)	5V  2A
Prąd ładowania (output)	5V  2.1A
Znamionowa moc wyjściowa	3W RMS
Pojemność baterii	6700 mAh
Czas ładowania	4 godziny
Czas działania (rozmowy)	24 godziny
Głośnik	1 x 1.75"
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Wersja Bluetooth	V 5.0
Zasięg Bluetooth	10 m / 33 ft